

Schläuche in die Spülmittel-Flaschen einführen

- Beide Schläuche sind **transparent**
- **Beschriftung an der Maschine beachten** (direkt dort, wo die Schläuche rauskommen, ganz unten)



Durchsichtige Flüssigkeit = Glanzmittel
Blaue Flüssigkeit = Spülmittel

- ➔ Jeden Schlauch **in die passende Flasche** stecken
- ➔ Schlauch **bis zum Boden der Flasche** schieben



MASCHINE STARTBEREIT MACHEN

(Nur nötig, wenn die Maschine mehrere Stunden nicht benutzt wurde und kalt ist)

1 Schalter auf rechts drehen

- Schalter **nach rechts** auf das **Temperatur-Symbol** stellen



2 Warten

- **20–30 Minuten** warten
-  **Sobald das Licht beim Temperatur Symbol blinkt**, ist die Maschine bereit ↓

- ✗ In dieser Zeit nichts drücken
- ✗ Schalter nicht verstellen



SPÜLGANG STARTEN

3 Schalter auf gewünschtes Spül-Symbol drehen

- **Waschgang** startet dann automatisch





⚠ WICHTIG

- Kein Salz nachfüllen
- Keine Einstellungen ändern
- Bei Problemen → EVEX kontaktieren

AM ENDE DES TAGES (SEHR WICHTIG)

🔴 Maschine abpumpen

1. Ablaufstöpsel im Inneren der Maschine rausziehen
2. Schalter **nach links** drehen 

 Die Maschine pumpt das Wasser automatisch ab

3. Warten, bis kein Wasser mehr läuft
4. Dann den Schalter auf **OFF** stellen



⚠ WICHTIG

! Wird das Wasser **nicht abgepumpt**, kann sich die Maschine am nächsten Tag **nicht mehr richtig aufheizen**.